



ARM050.500

Kutu İçeriği
Product Box Content



8x  M6 x 30

8x  J6,4

2x 

2x 

2x 

3

Profil civatalarını takınız.
(Tighten the profile bolts)



4

Profili ok yönünde içeri doğru yerleştiriniz.
(Insert the profile into the coupling as shown in the picture below)



1

Sarı renkli bantı çıkarınız. Yapışkan yüzeyi içeri gelecek şekilde kontaya yerleştiriniz.

(Remove the yellow tape. Place the gasket with adhesive surface inside.)



2

Profili ok yönünde içeri doğru yerleştiriniz.
(Insert the profile into the coupling as shown in the picture below)



5

Kablo koruma plastiklerini görseldeki gibi yerleştiriniz.
(Place the cable protection plastics as shown in the picture)



6

Profil civatalarını takınız.
(Tighten the profile bolts)

